

معلومات هامة

اللوحة المسطحة التفاعلية SMART Board®

تحذير 

- إن الفشل في اتباع إرشادات التثبيت المرفقة بمنتج SMART قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية وإتلاف المنتج والذي لن يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.
- تجنب القيام بفتح أو فك المنتج SMART. فقد تتعرض لخطورة حدوث صدمة كهربائية من الفولتية العالية داخل الحاوية. كما يؤدي فتح الحاوية أيضًا إلى إبطال الضمان الخاص بك.
- تجنب الوقوف (أو السماح للأطفال بالوقوف) على الكرسي للمس سطح منتج SMART. بل قم بتثبيت المنتج حسب الارتفاع المناسب.
- للحد من مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، تجنب تعرض المنتج SMART للأمطار أو الرطوبة.
- إذا كانت المنتج SMART يتطلب استبدال بعض الأجزاء، تأكد من قيام فني الصيانة باستخدام الأجزاء المحددة من قبل SMART Technologies أو الأجزاء التي تحمل نفس مواصفات الأجزاء الأصلية.
- تأكد من أن الكابلات الممتدة عبر الأرضية لمنتج SMART قد تم تجميعها بعناية مع وضع علامات عليها لتجنب مخاطر التعثر بها.
- تجنب القيام بإدخال الكائنات في فتحات التهوية الخاصة بالحجيرة، فقد تتلامس مع بعض النقاط ذات الفولتية الخطرة مما يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إتلاف المنتج والذي قد لا يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.
- تجنب القيام بوضع أي كائنات ثقيلة على كابل الطاقة. فقد يؤدي إتلاف الكابل إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إتلاف للمنتج والذي قد لا يتم تغطيته في الضمان الخاص بك.
- احرص على استخدام كابلات المد والمخارج التي يمكن إدخالها في المقبس المستقطب الخاص بهذا المنتج.
- استخدم كابل الطاقة المرفق مع هذا المنتج. برجاء الاتصال بالموزع الذي تتبعه إذا كان كابل الطاقة غير مرفق مع هذا المنتج. احرص على استخدام كابلات الطاقة المتطابقة مع فولتية التيار المتردد لخرج الطاقة والتي تتوافق مع معايير الأمان المطبقة في بلدك.
- في حالة انكسار الزجاج، تجنب لمس الكرسيتال السائل. ولمنع حدوث أية إصابة، تعامل مع الشظايا الزجاجية بعناية عند التخلص منها.
- تجنب القيام بتحريك أو تثبيت اللوحة المسطحة التفاعلية عن طريق ربط حبل أو سلك بالمقابض الخاصة بها. ولأن اللوحة المسطحة التفاعلية ثقيلة، فقد يؤدي الحبل أو السلك أو التعامل معها بشكل خاطئ إلى التسبب في حدوث إصابة شخصية.
- احرص على استخدام أجهزة التثبيت VESA® المصرح بها.
- أفضل جميع كابلات الطاقة الخاصة باللوحة المسطحة التفاعلية من مخرج الحائط واطلب المساعدة من فريق الخدمة المؤهل لذلك عند حدوث أي مما يلي:

o تلف كابل الطاقة أو المقبس

o سكب السوائل داخل اللوحة المسطحة التفاعلية

o سقوط الكائنات على اللوحة المسطحة التفاعلية

- o سقوط اللوحة المسطحة التفاعلية
- o حدوث تلف في الهيكل مثل الصدوع عمل اللوحة المسطحة التفاعلية بشكل غير متوقع أثناء اتباعك لإرشادات التشغيل

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2012 SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. تعد SMART Board وشعار SMART و smarttech وجميع عبارات SMART المميزة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو البلدان الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى قد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين. محتويات هذا المستند خاضعة للتغيير دون إشعار. ٢٠١٢/٠٤.