

Vigtige oplysninger

SMART Board® interaktiv fladskærm

ADVARSEL

- Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig.
- Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt.
- Hvis du har brug for at få dele i SMART-produktet udskiftet, skal du sørge for, at serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART Technologies, eller dele med de samme karakteristika som de originale.
- Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over dem.
- Indsæt ikke genstande i ventilationshullene i kabinettet, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan indsættes helt.
- Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land.
- Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade.

VIGTIGE OPLYSNINGER

SMART Board interaktiv fladskærm

- Flyt eller monter ikke den interaktive fladskærm ved at binde reb eller wire til håndtagene. Da den interaktive fladskærm er tung, kan der ske personskade, hvis rebet, wiren eller håndtagene svigter.
- Brug kun VESA®-godkendt monteringshardware.
- Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde:
 - Strømkablet eller -stikket er beskadiget
 - Der spildes væske på den interaktive fladskærm
 - Genstande falder ned i den interaktive fladskærm
 - Den interaktive fladskærm tabes
 - Der opstår strukturel skade, f.eks. revner
 - Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2012 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART-logoet, smarttech og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Indholdet kan ændres uden varsel. 04/2012.