

## Información importante

# Pantalla interactiva de panel plano SMART Board®

### ADVERTENCIA

- Si no se siguen las instrucciones de instalación suministradas con el producto SMART se podrían ocasionar lesiones personales y daños al producto que pueden no estar cubiertos por la garantía.
- No abra ni desarme el producto SMART. Corre el riesgo de que se produzca un choque eléctrico por la alta tensión que hay dentro del gabinete. Además, si se abre el gabinete se anula la garantía.
- No se pare sobre una silla (ni permita que los niños lo hagan) para tocar la superficie del producto SMART. Para evitar esto, monte el producto a la altura apropiada.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el producto SMART a la lluvia ni a la humedad.
- Si su producto SMART necesita piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico use las piezas especificadas por SMART Technologies u otras con las mismas características que las originales.
- Asegúrese de que los cables de su producto SMART, tendidos sobre el piso, estén bien atados y señalizados para evitar el riesgo de que alguien tropiece.
- No inserte objetos dentro de los orificios de ventilación del gabinete ya que podría tocar puntos con alta tensión y provocar choque eléctrico, incendios o daños al producto que pueden no estar cubiertos por la garantía.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Los daños al cable podrían provocar choque eléctrico, incendios o daños al producto que pueden no estar cubiertos por la garantía.
- Utilice únicamente cables prolongadores y tomacorrientes en los cuales el enchufe con conexión a tierra de este producto se pueda insertar por completo.
- Use el cable de alimentación suministrado con el producto. Si no se suministró un cable de alimentación con el producto, póngase en contacto con su proveedor. Utilice únicamente cables de alimentación que coincidan con la tensión de CA del tomacorriente y que cumplan con los requisitos de seguridad de su país.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### Pantalla interactiva de panel plano SMART Board

- Si el vidrio se rompe, no toque el cristal líquido. Para evitar lesiones, manipule los fragmentos de vidrio con sumo cuidado a desecharlos.
- No mueva ni monte la pantalla interactiva de panel plano utilizando sogas o alambre en sus manijas. Como la pantalla interactiva de panel plano es pesada, si se rompe o daña la soga o el alambre, se podrían producir lesiones personales.
- Utilice únicamente herrajes de montaje aprobados por VESA®.
- Desconecte todos los cables de alimentación de su pantalla interactiva de panel plano del tomacorriente de la pared y solicite ayuda a personal de servicio calificado cuando se produzca alguno de los siguientes:
  - El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
  - Se derramó líquido dentro de la pantalla interactiva de panel plano
  - Se cayó algún objeto dentro de la pantalla interactiva de panel plano
  - Se deja caer la pantalla interactiva de panel plano
  - Se aprecian daños estructurales tales como grietas.
  - La pantalla interactiva de panel plano se comporta de modo inesperado cuando se siguen las instrucciones de operación

---

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)

[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2012 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. SMART Borde, el logotipo de SMART, smarttech y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULM en los EE.UU. y/o en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 04/2012.