

# SMART Board® 6000および6000 Proシリーズ



SMART Board®6000および6000 Proシリーズインタラクティブディスプレイは、教室や会議室の中心です。PC不要の組み込みコンピューティングによって、ホワイトボード、ワイヤレス画面共有やウェブブラウザなどの共同作業ツールへのワンタッチアクセスをご提供しています。ワイヤ、ケーブルまたは手動のソフトウェアやファームウェアの更新の必要はありません。

## ディスプレイをONにするには。

プレゼンス検知と「ディスプレイをオンにする」オプションが有効になっている場合は、ユーザーが最初に部屋に入るときにディスプレイがオンになります。

「タッチしてスリープ解除」オプションを有効にする場合は、画面にタッチするとディスプレイがオンになります。

フロントコントロールパネルにある「待機」ボタンを押します。

## ホーム画面の使用

ホーム画面には、最近使用したファイルとお気に入りアプリ、ファイルが表示されます。ホーム画面でアプリライブラリを開き、ホワイトボード、SMART Notebook® Player、およびブラウザの各アプリにアクセスします。

### 注記

SMART Notebook Playerは、教育用モデルのみで販売されています。

Screen Share、ファイルライブラリ、および設定画面にもホーム画面からアクセスできます。

### ホーム画面の表示方法

画面の下にあるホームボタンをタップします。

## 1 ホワイトボード

「ホワイトボード」を使用して、従来のホワイトボードで行うのと同様にディスプレイ上にメモを書き込み、消去できます。また、後の参照用メモを保存でき、SMART kapp®アプリを使用してそれらを共有します。

### ホワイトボードを開始する


アプリライブラリを開き、ホワイトボードをタップします。

### デジタルインクで書くには

1. ペンを手に取ります。
2. デジタルインクで書くのにペンを使用します。
3. ホルダーにペンを返します。

### デジタルインクを消去するには

デジタルインクの上にペンのインク消しを移動します。



または

デジタルインク上に拳や掌を移動します。









### 左右に動かすには

画面を押しながらいずれかの方向に指を動かします。



## ヒント

ホワイトボードセッション中に、次のツールを使用できます。

- |   |  |
|---|--|
|  | 前の画面に戻ります。   |
|  | ペンのタイプ、インク幅、インク色の変更                                    |
|  | お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器をSMART kappアプリを使用してディスプレイに接続します。 |
|  | お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器を切断します。                          |
|  | お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器に、ホワイトボードのスナップショットを保存します。        |
|  | ホワイトボードライブラリにすべてのメモを保存してホワイトボードをクリアします。                |

# SMART Board 6000および6000 Proシリーズ

## SMART Notebook Player (教育機関向けモデル限定)

SMART Notebook Playerを使用して、SMART Notebookソフトウェアのファイルを開き、表示し、操作します。Notebook Playerを使用することで、SMART Notebookファイルの表示や、ディスプレイ上でのアクティビティの実行を容易に行うことができます。

デバイスからSMART Notebookファイルを表示や制御するお使いのiOSデバイスでNotebookプレーヤーのアプリをインストールすることもできます。

### USBドライブに保存されているSMART Notebookファイルを開くには

1. コンピューターからUSBドライブにSMART Notebookファイルをコピーします。
2. ディスプレイの左側のUSB差込口にUSBドライブを挿入します。
3. ファイルライブラリを開きます。
4. **USBファイル**をタップします。
5. 開きたいファイルを選択します。

### 「ボードを共有する」を使用してSMART Notebookファイルを開くには

1. ファイルライブラリを開きます。  
4桁のコードが表示されます。
2. コンピューターで、共有したいSMART Notebookファイルを開き、**ファイル > 共有**と選択します。
3. **SMART Boardと共有する**をクリックします。
4. **インタラクティブホワイトボードの追加 (ADD BOARDS)** をクリックして、ディスプレイに表示される4桁のコードを入力し、**接続**をクリックします。  
または  
ファイルを共有したいディスプレイを選択し、**共有する (Share Now)** をクリックします。
5. ファイルのサムネイルを選択し、ディスプレイでファイルを開きます。

### Print to Boardを使用してSMART Notebookファイルを開く


[Notebook Playerで共有](#)を参照してください。

#### ヒント

- ページやドキュメント間の移動には、画面下側にある**ページの並べ替え** (Page Sorter) ボタンを選択します。
- ホーム画面で、**ファイルライブラリ**をタップして別のドキュメントを選択します。

## フロントコントロールパネル

フロントコントロールパネルには、「待機」、「入力選択」、「ミュート」、ボリュームコントロールおよびオンスクリーンディスプレイメニューボタンが含まれています。



\* 押し続けると画面表示を一時停止 / 一時停止解除します

## ブラウザー

「ブラウザー」を使用すると、ディスプレイにウェブコンテンツを表示できます。

### 「ブラウザー」を使用するには

1. アプリライブラリを開き、**ブラウザ** をタップします。
2. お使いのコンピューターまたはモバイルデバイスのウェブブラウザを使用するように「ブラウザー」を使用します。

## 書き込みレイヤ

ブラウザアプリまたは画面共有アプリの使用時、書き込みレイヤに書き込みや描画を行い、スクリーンショットをファイルライブラリに保存できます。

### 書き込みレイヤで書き込みや描画を行う

1. ディスプレイのペンのいずれかを選択します。
2. デジタルインクで書き込みまたは描画するペンを使用します。
3. コマンドバーで**閉じる** (X) または**戻る** (C) をタップします。
4. **保存**をタップして、ファイルライブラリにスクリーンショットを保存します。  
または  
**破棄**をタップしてスクリーンショットを破棄し、アプリに戻ります。

### 保存済みスクリーンショットを開く


1. ファイルライブラリを開きます。
2. **ホワイトボードライブラリ** をタップします。
3. スクリーンショットのタイルをタップして、スクリーンショットを選択します。

# SMART Board 6000および6000 Proシリーズ

## Intel® Compute Cardの接続


SPNL-6365-V3/SBID-6365、SPNL-6365-V2、SPNL-6375、SPNL-6365P、およびSPNL-6375Pの各モデルには、Intel Compute Cardが搭載されています。Intel Compute CardをiQコントローラのスロットに挿入し、Inputアプリを使用してIntel Compute CardのWindows® 10オペレーティングシステムをディスプレイに表示します。

### Intel Compute Cardの入力を表示する

フロントコントロールパネルの入力選択 ボタンを押して、 Compute Card を選択します。

## コンピューターおよびその他の入力ソースの接続

ディスプレイに教室のコンピューター、ゲストのノートパソコンおよびその他の入力ソースを接続できます。



ディスプレイにコンピューターおよびその他の入力ソースを接続した後は、HDMI1、HDMI2またはDisplayPortまでが選択されるまで、フロントコントロールパネルで  「入力選択」ボタンを押すことで、それらに切り替えます。

### 注記

旧モデルのiQ機器(AM30)がある場合、コンピューターを接続し、コンピューターの入力を表示する「入力アプリ」を使用できます。

## Screen Share


Screen Shareを使用して、コンピューターとモバイルデバイスからのコンテンツをディスプレイ上でワイヤレスで共有できます。

画面の共有機能が対応しているデバイス:


|   |  |
|---|--|
|  | Chromebook™ノートパソコンで、Google™ Cast Chrome™ ブラウザー拡張機能を使用                |
|  | Windows®コンピューターで、Miracast®Google Cast Chrome ブラウザーの拡張機能やAirParrotを使用 |
|  | MacコンピューターとOSデバイスで、AirPlayを使用  |
|  | Android™デバイスで、Cast画面を使用  |

\* Windows 10、およびWindows 8.1オペレーティングシステムのみ

### Screen Shareを使用する

1. ホーム画面を表示し、**Screen Share (画面の共有)**  をタップします。
2. **Screen Shareの使用**の手順にしたがい、コンピューターやモバイルデバイスの画面を共有します。

## ディスプレイのクリーンアップ

ディスプレイの使用後、ホーム画面を表示して**クリーンアップ**  をタップし、次のユーザーのためにディスプレイをクリーンアップします。

## 詳細情報

SMART Board 6000および6000 Proシリーズのインタラクティブディスプレイの詳細については、以下のページを参照またはQRコードをスキャンします。

[support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard6000](https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard6000)



詳細については、[education.smarttech.com](https://education.smarttech.com)をご参照ください。  
その他トレーニングに関しては、[smarttech.com/training](https://smarttech.com/training)を参照してください。

© 2017–2018 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp、smarttech、SMARTTロゴとすべてのSMARTキャッチフレーズは、SMART Technologies ULCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intelは、Intel Corporationの米国やその他の国における商標です。Google、Android、Chrome、Chromebookは、Google Inc.の商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。11/2018.

この文書は参考になりましたか?  
[smarttech.com/docfeedback/171165](https://smarttech.com/docfeedback/171165)